

※ランプ寿命は器具との組み合わせにより変わります。

- 1994年～1995年発売器具は2万時間
- 1996年～1999年発売器具は4万時間
- 2000年以降発売器具は6万時間

1994年(平成6年)、コンパクトスクエア発売
ランプモニタが点灯してランプ交換時期をお知らせします。

冷陰極蛍光灯 誘導灯コンパクトスクエア(ランプ定格寿命※)

<品番>											
FA11414	FA11417	FA11419	FA11427	FA11434	FA11437	FA11444	FA11455	FA11456	FA11457	FA11465	FA11466
FA11467	FA11474	FA11477	FA11484	FCA11417	FCA11419	FCA11437	FCA11455				
FA11417K	FA11419K	FA11427K	FA11437K	FA11455K	FA11456K	FA11457K	FA11465K	FA11466K	FA11467K	FA11477K	
FA21403	FA21414	FA21417	FA21419	FA21427	FA21433	FA21434	FA21437	FA21444	FA21455	FA21456	FA21457
FA21465	FA21466	FA21467	FA21471	FA21474	FA21477	FA21484	FCA21417	FCA21419	FCA21437	FCA21455	
FA21417K	FA21419K	FA21427K	FA21437K	FA21455K	FA21456K	FA21457K	FA21465K	FA21466K	FA21467K	FA21477K	
FA42403	FA42414	FA42417	FA42419	FA42427	FA42433	FA42434	FA42437	FA42444	FA42455	FA42456	FA42457
FA42465	FA42466	FA42467	FA42471	FA42474	FA42477	FA42484	FCA42417	FCA42419	FCA42437	FCA42455	
FA42417K	FA42419K	FA42427K	FA42437K	FA42455K	FA42456K	FA42457K	FA42465K	FA42466K	FA42467K	FA42477K	

ランプモニタ	原因・状態	処置
●赤消灯	ランプ正常	
●赤点灯	ランプ外れ	ランプコネクタを確実に接続して点検スイッチを押す
	ランプ交換時期、もしくは、ランプが破損している	ランプを交換し、交換時にリセットスイッチを2秒以上押す
充電モニタ	原因・状態	処置
●緑点灯	蓄電池充電正常※2	
●緑消灯※3	蓄電池コネクタが外れている	蓄電池コネクタを確実に接続する
	非常点灯状態になっている	点検スイッチの確認(引っ掛かりを直す)、電源の確認
	蓄電池の寿命	蓄電池を新しいものと交換する

1996年(平成8年)以降、ランプモニタに点滅機能が追加され
ランプ交換時期が認識しやすくなりました。

冷陰極蛍光灯 誘導灯コンパクトスクエア

<品番>上記掲載品番以外のコンパクトスクエア

ランプモニタ	原因・状態	処置
●赤消灯	ランプ正常	
●赤点灯	ランプコネクタが外れている	ランプコネクタを確実に接続して点検スイッチを押す
	ランプが破損している	ランプを交換し、交換時にリセットスイッチを2秒以上押す
☀赤点滅	ランプ交換時期※5	ランプを交換し、交換時にリセットスイッチを2秒以上押す
	ランプ交換後、リセットスイッチを押していない	ランプ、表示板を一度取外し、リセットスイッチを2秒以上押す
充電モニタ	原因・状態	処置
●緑点灯	蓄電池充電正常※2	
●緑消灯※3	蓄電池コネクタが外れている	蓄電池コネクタを確実に接続する
	非常点灯状態になっている	点検スイッチの確認(引っ掛かりを直す)、電源の確認
	蓄電池の寿命	蓄電池を新しいものと交換する

2003年(平成15年)以降、充電モニタに点滅機能が追加、
定格時間非常点灯が確認できます。

自己点検機能付誘導灯 エミット・自動点検機能付誘導灯

ランプモニタ	原因・状態	処置
●赤消灯	ランプ正常	
●赤点灯	ランプコネクタが外れている	ランプコネクタを確実に接続して点検スイッチを押す
	ランプが破損している	ランプを交換し、交換時にリセットスイッチを2秒以上押す
☀赤点滅※6	ランプ交換時期	ランプを交換し、交換時にリセットスイッチを2秒以上押す
	ランプ交換後、リセットスイッチを押していない	ランプ、表示板を一度取外し、リセットスイッチを2秒以上押す
充電モニタ	原因・状態	処置
●緑点灯	蓄電池充電正常※2	
●緑消灯※3	蓄電池コネクタが外れている	蓄電池コネクタを確実に接続する
	非常点灯状態になっている	点検スイッチの確認(引っ掛かりを直す)、電源の確認
☀緑点滅※7	蓄電池交換時期	蓄電池を新しいものと交換する

※2 緑点灯している場合でも、蓄電池の容量低下などにより、寿命がきている場合がありますので、定期点検などにより、点灯時間(誘導灯20分、非常用照明器具30分、但し長時間定格器具60分)をご確認ください。
 ※3 緑消灯は、まれに誘導灯・非常用照明器具用ブロック(充電装置)の寿命、故障が原因の場合も考えられます。正常に点灯する器具の蓄電池に交換して判別してください。
 ※4 LW93015、LW93016、LW93025、LW93026、LW93027、LW93028、LW93627、LW93628、JF93627、JF93628は除きます。
 ※5 蓄電池の寿命は4～6年です。ランプ交換時期を電池交換の目安としてください。 ※6 LED誘導灯コンパクトスクエアの場合は、**▶ 296頁**
 ※7 自己点検機能付器具は、自己点検スイッチを長押しすることで点検できます。