

照明器具・電球および換気扇の選定について

- ご注意**
1. HID負荷・特殊機能付照明器具（センサ機能付など）には使用できません。
 2. 壁スイッチで点灯切替機能付の照明器具（リモコン機能付を含む）は使用できません。
消灯後すぐに再点灯すると点灯モードが変わりますので、ご使用にならないでください。
 3. 特殊機能付換気扇（センサ機能付など）には使用できません。DCモータータイプの換気扇は1台のみ使用できます。

LED照明				
			100 V	200 V
電源ユニット 内蔵(一体)型	消費電力	0.2 W~10 W未満	24台まで	——
		10 W~110 W未満	240 Wまで	480 Wまで
電源ユニット別置型			240 Wまで	——
LED電球	E11・E17・E26 口金		14灯まで	——

白熱灯・換気扇		
	100 V	200 V
白熱灯	800 Wまで	1600 Wまで
換気扇	1 W～400 Wまで	2 W～800 Wまで

表に記載のないLED照明・インバータ照明・蛍光灯（他社製含む）
入力電流の合計が6.6 A以下、突入電流の合計が260 A以下になるようにしてください。

当社製照明器具との接続については、下記Webサイトをご参照ください。
「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」または
「LED照明器具接続台数表」「インバータ照明器具・蛍光灯接続台数表」
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/tool.html



お手入れ	汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。 他の方法の場合、表面の変色・溶解など外観を損なうおそれがあります。
------	--

■製品には寿命があります。 … 安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。
他のスイッチやコンセントを含め、定期的に点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。
施工日（入居日） 年 月 日 点検表

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果（有・無）を記入									
製品が異常に熱い										
こげくさい										
割れ、変形がある										

●製品の保証期間は、施工日（または入居日）から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

アフターサービス パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

商品のお問い合わせは

電設資材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>



【受付時間】 月～土 / 9:00～18:00（祝日・三が日を除く）

個人のお客様 **0120-878-082**
法人のお客様 **0120-187-431** ※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は… 個人のお客様 **06-6780-2551**
法人のお客様 **06-6904-4574**

●FAX …  **0120-872-460**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03) 3256-5444 Osaka(06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。
※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

修理のご用命は

修理ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>



【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

 **0120-872-150** ※携帯電話からもご利用になれます。
●上記番号がご利用いただけない場合は… **06-6906-1090**

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



天井取付

熱線センサ付自動スイッチ
親器

（8 Aタイプ）（高天井用）
（検知後連続動作時間 約1～10分可変形）
（明るさセンサ付）（AC 100～242 V）

照明・換気扇用	8 A 100 V — 242 V AC	品番 WTK 248105
---------	----------------------	----------------------

このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
■この取扱説明書は大切に保管してください。


安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。


	● 負荷容量を超えて使用しない 容量を超えると、発熱するおそれがあり、 火災や焼損の原因になります。		● 照明器具や換気扇のお手入れ・点検・ 交換などを行う場合は、 必ず動作保持時間調整つまみを「切」にする 「切」にしないと、感電のおそれや換気扇が回り、 けがや事故の原因になります。  ※200 V（単相3線などの接地極のない電源）では、 動作保持時間を「切」にしても感電のおそれがあるため、プレーカーも「切」にしてください。
	● 水などをかけない 感電や火災の原因になります。		

熱線センサ付自動スイッチについて 3℃以上の温度変化分を検知します。

照明器具または換気扇を

人の動きと周囲の明るさなどを検知して
自動的に『ON』、一定時間後に『OFF』します。

- 高天井（～10 m）で人・フォークリフトの移動を検知します。
※0.6 m/s ～ 1.2 m/s の移動が必要です。
- 人の滞在を判定して、動作保持時間を自動変更します。
- 明るさセンサの設定により、周囲が暗くなったとき、
人を検知すると照明または換気扇を『ON』にできます。




照明(または換気扇)の動作が調整できます

必要と思われたとき、調整してください。

高天井で設定を誤った場合、再設定が困難です。間違えないようにご注意ください。

プレートのはずし方



プレートのつけ方


- 本体のはずし溝とプレートの▲マークを合わせて取り付けください。
- ご注意** プレートの落下防止のため「カチッ」となるまで押し込んでください。

赤色ランプ点滅位置

検知中は感度切替設定に応じてゆっくり点滅します。

- 「低」:9秒点滅
- 「標準」:6秒点滅
- 「高」:3秒点滅

刃先幅 4 mm 以下のマイナスドライバーでゆっくり回してください。




照明(または換気扇)が動作している時間を調整する

動作保持時間調整つまみ

●ご注意

「カチッ」と止まる位置に合わせてください。クリック感のない中間の位置では正しく時間設定できません。「10分」または「連続入」に設定するときは、「切」の領域に誤設定しないようにしてください。

●**切** にすると、常時、照明(または換気扇)がOFF状態になります。
※動作中の場合は、強制的にOFFします。




連続「入」「切」の切り替えができます

●**連続入** にすると、常時、照明(または換気扇)がON状態になります。

明るさセンサが働く周囲の照度(明るさ)を調整する

明るさセンサ 調整つまみ

●おすすめ切




●**ご注意** 高天井で明るさ設定を誤った場合、再設定が困難なため、基本「切」で使用してください。

●**切** にすると、明るさに関係なくセンサが働きます。
※人を検知すると照明が点灯(または換気扇が動作)します。

故障ではありません


検知しない・検知感度が鈍い



●人が静止しているとき、極端にゆっくりまたははやく動いたとき
(検知動作速度0.6 m/s~1.2 m/s)

●レンズ面にほこりなどが付着したとき


●「OFF」した直後(1秒以内)すぐに動いたとき




●遮へい物(倉庫棚、書棚、パーテーション、ドアなど)で検知範囲が遮られるとき

●夏場など室温が体温に近づいたとき
(3℃以上の温度変化がないと検知しなかったり、検知感度が鈍くなります。)


人がいないのに動作する




●強力な電波、誘導電サージなどの電氣的雑音を受けたとき



●検知範囲外の熱源が鏡や金属などに反射している状態で人などが熱源を遮ったとき




●エアコンの風により、揺れるものや、ヒーターなど急激な温度変化を検知したとき




●床面や壁面から検知範囲外の熱源(太陽光や首振りハロゲンヒーターなど)の反射を受けたとき




●カーテンや観葉植物など、ゆれる物や動く物を検知したとき



●排出トレイが上面のファクスから、用紙の排出を検出したとき



●加湿器や電気ポット、コーヒーマーカーなどの蒸気を検知したとき



●犬や猫、虫などが検知範囲を横切ったとき

検知範囲を調整する

※手の動きが検知できるように床上より0.7 mの高さを目安に設定してください。


イラストはすべて天井高さ6 m(感度切替:標準)の場合です。

※検知範囲以遠でも検知能力が備わっているため、室温と体温の差が大きい冬場などは、下記範囲外でも検知する場合があります。


●施工条件の詳細は、当社ウェブサイトにごアクセスいただき商品仕様書をご覧ください。

※()内寸法は、検知範囲の外側ですが、弱い検知能力があります。誤点灯のおそれのある物に注意してください。

単位: m





感度切替	天井高さ	滞在検知範囲	移動検知範囲	検知不確定領域
低	3	約φ2.2	約5.1×5.1	約6.8×6.8
	4	約φ3.5	約7.3×7.3	約9.0×9.0
標準	5	約φ4.7	約9.6×9.6	約11.3×11.3
	6	約φ6.0	約11.8×11.8	約13.5×13.5
	7	約φ7.2	約12×12	約15.8×15.8
高	8	約φ8.5	約13×13	約18×18
	9	約φ9.7	約14×14	約20.3×20.3
	10	約φ11.0	約15×15	約22.5×22.5



●専用フード(付属:1枚)で、検知範囲を制限することができます。

※カーテンなどゆれる物が検知範囲に入ると、検知範囲を狭くしたいときなどに使用してください。

単位: m




●**ご注意** 専用フードを取り付ける方向から出入りする場合は、リブに沿って切り取ってください。滞在検知が働き、動作保持時間が延長されることがあります。

■専用フードについて

※専用フードの取り付け、取りはずしは必ずプレートをはずして行ってください。

●4か所に取り付け可能です。

※複数重ね合わせることはできません。



●検知範囲の幅を広くしたい場合は、専用フードをリブに沿ってはさみなどで切り取ってください。

専用フードの取付方法



※ツメを折らないように注意してください。



操作ユニット(別売)をご使用の場合 手動で操作できます

品番:
WTA5820□K
WTC5820□
WNS5820□ など
注) □は色品番を表します。



センサの動きにより自動でONまたはOFF



常時ON